

CONTENIDO

- 1 x teléfono Start
- 1 x auricular
- 1 x cable del auricular
- 1 x soporte
- 1 x cable de Ethernet

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

<https://www.wildix.com/safety-information/>

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Instala el soporte en el teléfono (uso en escritorio) o cuelga el teléfono en la pared (sin instalar el soporte).

CONEXIÓN

Los puertos están situados en la parte trasera del teléfono

- Conecte el auricular al puerto con el cable del auricular
- Conecte el teléfono a la red switch PoE con un cable RJ-45
- (Opcional) Conecta el puerto al PC utilizando un cable RJ-45
- (Opcional, es un dispositivo PoE) Conecta el teléfono a la corriente eléctrica (es posible comprar un adaptador de corriente por separado, código WMP: PS-5V2A)
- (Opcional) Conecta el auricular al puerto (los auriculares se pueden comprar por separado)



ACCESO

1. Levante el auricular y marque 99
2. Introduzca su número de extensión
3. Introduzca los primeros 5 caracteres de su contraseña
4. Presione 1 cuando se le solicite

Para introducir su contraseña desde el teclado del teléfono: presione una vez la tecla alfanumérica que corresponda con una letra que quiera introducir; presione el asterisco (*) para introducir algún símbolo especial.

Ejemplo: Contraseña: 4Ag7\$Zl@

Introducir: 4247*



BLF / TECLAS DE FUNCIÓN

Las teclas de función deben configurarse en Collaboration Opciones -> Teclas de función / x-bees -> Favoritos, o en el administrador PBX.

Este teléfono permite configurar hasta 4 teclas de función distribuidas en 2 páginas. Utilice las **Teclas de Navegación** para cambiar de página.

FUNCIONES DE LLAMADA

Presione la tecla **Funciones** para configurar las funciones para cada tipo de llamada (Interna, Externa, Lasta Negra, Lista Blanca), en función del estado del usuario (Disponible, No Molestar, Ausente): rechazar llamada, desvío de llamadas, llamadas en espera, Mobility, todo de llamada.

También es posible ajustar las Funciones en Collaboration / x-bees / WMS / iOS/ Android / x-bees app.

DESCRIPCIÓN DE TELEFONO



HACER UNA LLAMADA

Manual: Levanta el auricular, introduzca el número y pulse **Enviar**.

*Para cambiar del modo altavoz al auricular durante una llamada: presione la tecla **Altavoz**. Para cambiar del modo altavoz a los auriculares durante una llamada: presione la tecla **Auriculares**.*

Llamar a un usuario con una tecla de función Compañero: presione la **Tecla de función** correspondiente.

Llamar desde el historial de llamadas: presione la tecla **Historial** y seleccione el número utilizando las **Teclas de navegación**, presione la tecla **Marcar**.

Llamar desde la Agenda:

1. Presione la tecla **Agenda**.
2. Presione la tecla **Filtrar** y seleccione la Agenda.
3. Presione **Buscar** para buscar la agenda e introducir el nombre o número de teléfono.
4. Presione la tecla **Introducir** y seleccione el contacto utilizando las **Teclas de navegación**
5. Presione la tecla **Marcar**.

El usuario debe configurar las agendas utilizando Collaboration o el administrador PBX.

CONTROL DEL VOLUMEN, ALTAVOZ, SILENCIO

Pulsar tecla **Silencio** para activar/desactivar el modo silencio

Pulse **Subir / Bajar Volumen** para ajustar el volumen.

Pulse **Altavoz** para activar el modo Altavoz.

ESPERA / SEGUNDA LLAMADA

1. Pulse la tecla **Espera** para poner una llamada en espera
2. Presione la tecla **Nueva** para realizar otra llamada, introduzca el número manualmente o presione la tecla **Seleccionar** para buscar otro contacto en el historial o en la agenda

CONFERENCIA

1. Presione la tecla **Más** durante una llamada
2. Presione la tecla Conferencia durante la llamada (la llamada activa se pone en espera)
3. Realice una segunda llamada al contacto deseado para invitarle a la conferencia
4. Cuando el tercero conteste, presione la tecla **Conferencia**

ACCESO BUZÓN DE VOZ

1. Presione la tecla **Buzón de Voz**
2. Si se solicita, introduzca los primeros 5 signos de tu contraseña
3. Seleccione el mensaje y presione la tecla **Reproducir** para escucharlo; la tecla **Información** para obtener más información o borrar el mensaje

Guía completa online:



www.wildix.com

TRANSFERENCIA DE LLAMADA

Transferencia directa (el receptor no es avisado previamente de la transferencia)

1. Presione la tecla **Transferencia** durante una llamada (la llamada se pone en espera)
2. Marque la parte/extensión deseada
3. Cuelgue

Transferencia directa via Colleague BLF / Tecla de Función: asegúrese de que la opción de **Transferencia directa** está disponible para esta tecla de función en Collaboration / x-bees:



1. Pulse la **Tecla de Función** correspondiente durante una llamada

Transferencia asistida (el receptor es avisado previamente)

1. Presione la tecla **Transferencia** durante una llamada (la llamada se pone en espera)
2. Marque la parte/extensión deseada
3. Comunique al tercero la transferencia
4. Cuelgue para transferir la llamada

Transferencia directa via Colleague BLF / Tecla de Función: asegúrese de que la opción de **Transferencia directa** está disponible para esta tecla de función en Collaboration / x-bees:



1. Presione la tecla **Transferencia** durante una llamada (la llamada se pone en espera)
2. Marque la parte/extensión deseada
3. Cuelgue para transferir la llamada

VISIÓN GENERAL DE ESTADOS E ICONOS DE NOTIFICACIÓN

	La obtención del PI está en curso
	Bajo aprovisionamiento
	Aprovisionado y listo para ser asignado
	En línea
	No disponible
	DND (No molestar)
	Llamada entrante
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Llamada saliente
	Llamada en espera
	Micrófono silenciado
	Altavoz activado
	Llamada establecida a través del códec Opus
	Llamada establecida mediante SRTP
	Buzón de voz
	Modo silencio activado
	CFN: número de destino/ buzón de voz -> Desvío de llamadas activado