

### **PACKING LIST**

- 1 x Teléfono WelcomeConsole
- 1 x auricular
- 2 x cables de teléfono, 2,5 m y 3,5 m
- 1 x cable RJ12
- 1 x soporte

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

https://www.wildix.com/safety-information/

# **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

Coloque el teléfono en el soporte (instalación en escritorio).

### CONEXIÓN

Los puertos están situados en la parte trasera del teléfono

- Conecte el auricular al puerto con el cable del auricular
- Conecte el teléfono a la red switch PoE con el cable RJ-45
- Conecte una extensión del teclado con un cable RJ12 (es posible conectar hasta 2 módulos adicionales; código: WelcomeConsole-EXT)
- (Opcional) Conecte el puerto al PC con un cable RJ-45
- (Opcional, es un dispositivo PoE) Conecte el teléfono a la corriente eléctrica (es posible comprar un adaptador de corriente por separado, código WMP: PS-5V2A)
- (Opcional) Conecte los auriculares al puerto (es posible comprar auriculares por separado)
- (Opcional) Conecte los auriculares USB al puerto (es posible comprar auriculares por separado)

### **ACCESO**

- 1. Levante el auricular y marque 99
- 2. Introduzca su número de extensión
- 3. Introduzca los primeros cinco caracteres de su contraseña
- 4. Presione 1 cuando se le solicite

Para introducir su contraseña desde el teclado del teléfono: presione una vez una tecla alfanumérica que corresponda con una letra que quiera introducir; presione el asterisco (\*) para introducir algún símbolo especial.

Ejemplo: Contraseña: 4Ag7\$ZI@

Introducir: 4247\*



# **BLF / TECLAS DE FUNCIÓN**

Las teclas de función deben configurarse en Collaboration Opciones -> Teclas de función o en el administrador PBX.

Este teléfono permite configurar hasta 60 teclas de función incluyendo la extensión del teclado. Para utilizar la extensión del teclado, añada la tecla de función "Exp module" después de haber añadido 20 teclas.



### **FUNCIONES DE LLAMADA**

Presione la tecla **Funciones** para configurar las funciones para cada tipo de llamada (Interna, Externa, Lista Negra, Lista Blanca), en función del estado del usuario (Disponible, No Molestar, Ausente): rechazar llamada, desvío de llamadas, llamada en espera, Mobility, tono de llamada.

También es posible ajustar las Funciones en Collaboration Opciones -> Funciones.

# **DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO**



DCEV ⊝-©-⊕

Versión 11/2023 Página 1 de 2

### **HACER UNA LLAMADA**

Manual: Introduzca el número y pulse Enviar.

Para cambiar del modo altavoz al auricular durante una llamada, presione la tecla Altavoz. Para cambiar del modo altavoz a los auriculares durante una llamada, presione la tecla **Auriculares** 

Llamar a un usuario con una tecla de función Compañero: presione la **Tecla de función** correspondiente.

Llamar desde el historial de llamadas: presione la tecla Historial y seleccione el número utilizando las Teclas de navegación, presione la tecla Marcar.

Llamar desde la Agenda

- 1. Presione la tecla Agenda
- 2. Presione la tecla Filtrar y seleccione la agenda
- 3. Presione Buscar para buscar la agenda e introducir el nombre o número de teléfono
- 4. Presione la tecla **Introducir** y seleccione el contacto utilizando las Teclas de navegación
- 5. Presione la tecla Marcar

El usuario debe configurar las agendas utilizando Collaboration o el administrador PBX.

### **CONTROL DEL VOLUMEN, ALTAVOZ, SILENCIO**

Pulsar la tecla Silencio para activar/desactivar el modo

Pulse Subir/Bajar Volumen para ajustar el volumen.

Pulse Altavoz para activar el modo Altavoz.

### **ESPERA / SEGUNDA LLAMADA**

- 1. Pulse la tecla Espera para poner una llamada en espera
- 2. Pulse la tecla **Nueva** para realizar otra llamada, introduzca el número manualmente o presione la tecla Seleccionar para buscar el contacto en el historial o en la agenda

### **CONFERENCIA**

- 1. Presione la tecla Nueva durante una llamada (la llamada se pone en espera)
- 2. Realice una segunda llamada al contacto deseado para invitarle a la conferencia
- 3. Cuando el tercero conteste, presione la tecla Conferencia

### **ACCESO BUZÓN DE VOZ**

- 1. Presione la tecla Buzón de Voz
- 2. Si se solicita, introduzca los primeros 5 signos de su contraseña
- 3. Seleccione el mensaje y presione la tecla Reproducir para escucharlo; la tecla Información para obtener más información o borrar el mensaje

Guía Completa online:



### TRANSFERENCIA DE LLAMADA

Transferencia directa (el receptor no es avisado previamente de la transferencia)

- 1. Presione la tecla Transferencia durante una llamada (la llamada se pone en espera)
- 2. Marque la parte/extensión deseada
- 3. Cuelgue

Transferencia directa vía BLF / Tecla de Función Compañero: asegúrese de que la opción de Transferencia Directa está disponible para esta tecla de función en Collaboration:

Colega



1. Pulse la **Tecla de función** correspondiente durante una llamada.

Transferencia asistida (el receptor es avisado previamente)

- 1. Presione la tecla Transferencia durante una llamada (la llamada se pone en espera)
- 2. Marque la parte/extensión deseada
- 3. Comunique al tercero la transferencia
- 4. Cuelgue para transferir la llamada

Transferencia asistida vía BLF / Tecla de Función Compañero: asegúrese de que la opción de Transferencia Directa está desactivada para esta tecla de función en Collaboration:



- 1. Presione **Tecla de función** correspondiente durante una llamada (la llamada se pone en espera)
- 2. Comunique al tercero la transferencia
- 3. Cuelgue para transferir la llamada

# VISIÓN GENERAL DE ESTADOS E ICONOS DE **NOTIFICACIÓN**

X	La obtención de PI está en curso
× loginX	Bajo aprovisionamiento
loginX	Aprovisionado y listo para ser asignado
	En línea
	Accesible por teléfono
	No disponible
	DND (No molestar)
V V	Llamada entrante
C	Llamada en curso
V	Llamada perdida
7	Llamada saliente
•	Llamada en espera
<b>½</b>	Micrófono silenciado
<b>(</b> )	Altavoz activado
HD	Llamada establecida a través del códec Opus
<b>a</b>	Llamada establecida mediante SRTP
	Buzón de voz
×	Modo silencio activado
	CFN: número de destino / buzón de voz -> Desvío de llamadas activado
	<b>-</b> /

Versión 11/2023 Página 2 de 2