

Répertoire local

Ajouter un contact :

1. Appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Contacts**
2. Appuyer sur la touche **Plus** -> **Ajout contact**
3. Remplir les champs, lorsque c'est terminé, appuyer sur **Sauveg.**

Assigner une touche de composition rapide à un contact :

1. Sélectionner le contact à qui attribuer une touche de composition rapide
2. Sélectionner **Plus** -> **Numérotation abrégée**
3. Sélectionner une touche de composition (entre 2 et 9) à laquelle vous voulez assigner le contact
4. Sélectionner **Ajouter.**

Passer un appel

Entrer le numéro et appuyer sur la touche verte **Décrocher.**

Appeler un numéro de composition rapide : Appuyer pendant plus de deux secondes sur la touche (2-9) assignée au contact.

Rappeler un contact depuis la liste d'appels :

1. Appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Appels**
2. Sélectionner l'appel dans la liste
3. Appuyer sur la touche verte **Décrocher.**

Appel depuis l'annuaire partagé de l'entreprise :

1. Appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Répertoire central**
2. Appuyer sur la touche **Recherche** et entrer le numéro / le nom
3. Appuyer sur la touche **Sélection**
4. Sélectionner le contact que vous souhaitez appeler
*Si un contact a plusieurs numéros de téléphone, une flèche verte s'affiche à côté du contact ; utilisez les touches de **Navigation** pour sélectionner le numéro de téléphone*
5. Appuyer sur la touche verte **Décrocher.**

Les répertoires d'entreprise partagés doivent être configurés par l'utilisateur via Collaboration ou par l'administrateur PBX.

Ajuster le volume pendant un appel

Appuyer sur la touche de **Navigation Haut / Bas** pour ajuster le volume.

Couper le micro pendant un appel

Appuyer sur la **touche de Navigation Gauche.**

Activer le mode haut-parler pendant un appel

Appuyer sur la touche verte **Décrocher** pour activer le haut-parleur pendant l'appel.

Appuyer deux fois sur la touche verte **Décrocher** pour répondre à un appel en mode haut-parleur.

Mettre en attente / Second appel

Appuyer sur la touche **Attente** pour mettre en attente un appel.

Nouvel appel lorsque le premier est en attente : Entrer le numéro à appeler ou appuyer sur la touche **Sélection** pour entrer dans le menu *Contacts* ou *Répertoire Central* et trouver le contact voulu. Appuyer sur la touche verte **Décrocher.**

Switcher entre les appels : lorsque vous passez un appel et qu'un second est en attente, appuyer sur la touche **Navigation Droite** pour basculer d'un appel à l'autre.

Note: cet appareil prend en charge jusqu'à deux appels actifs.

Transfert d'appel

Transfert d'appel aveugle (Transférer l'appel sans le notifier à la personne qui doit recevoir l'appel) :

1. Appuyer sur la touche **Transfert** pendant l'appel (l'appel est mis en attente) et composer le numéro du destinataire de l'appel
2. Appuyer sur la touche **Transfert.**

Transfert d'appel assisté (Transférer avec notification à la personne qui doit recevoir l'appel) :

1. Appuyer sur la touche **Transfert** pendant l'appel (l'appel en cours est alors mis en attente)
2. Composer le numéro du destinataire de l'appel, appuyer sur la touche verte **Décrocher**
3. Confirmer le transfert après la réponse du destinataire
4. Appuyer sur la touche **Transfert.**

Appel Conférence

1. Appuyer sur la touche **Attente** pendant l'appel (l'appel en cours est alors mis en attente)
2. Appeler la personne que vous souhaitez ajouter à la conférence
3. Appuyer sur la touche verte **Décrocher** lorsque le 3ème participant a répondu, appuyer sur **Conférence.**

Accéder à la messagerie vocale

Appuyer sur la touche **Messagerie vocale** (touche 1) et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs secondes pour accéder à la messagerie vocale et suivre les indications audio.

Paramètres

- Appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Réglages** pour la langue, le signal LED, l'économie d'énergie et l'auto-réponse automatique.
- Appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Paramètres audio** pour : Volume et Mélodie de la sonnerie, Son des touches, Avertissement de couverture, Paramètres de mise en charge.

Guide de l'utilisateur W-AIR 70



Déballage

- 1 x Combiné W-AIR 70
- 1 x chargeur avec adaptateur A/C
- 2 x batteries, AAA

Boîtier optionnel disponible sur demande, code: WAIR-Basic-8PC.

Informations relatives à la sécurité

<https://www.wildix.com/safety-information/>

Mise en service

- Ouvrir le compartiment à piles en tirant sur le couvercle de la batterie
- Soulever le couvercle et insérer la batterie
- Placer le téléphone dans le chargeur et charger complètement la batterie. Pour optimiser les performances, charger le combiné au minimum 10 heures la première fois (l'état de charge est indiqué à l'écran).

Instructions du clavier

Allumer / Eteindre

- Appuyer sur la touche **Raccrocher** et la maintenir enfoncée pendant au moins 2 secondes pour allumer le combiné.
- Appuyez sur la touche **Raccrocher** et la maintenir enfoncée pendant au moins 3 secondes pour l'éteindre.

Connexion à la base

- Appuyer sur la touche **Menu**
- Sélectionner **Connectivité**
- Sélectionner **Enregistrer**, entrer le code PIN (par défaut, 0000)
- Appuyer sur **OK**.

Login

1. Composer le 99 et appuyer sur la touche verte **Raccrocher**
2. Entrer l'extension de poste
3. Composer les 5 premiers caractères de votre mot de passe
4. Appuyer sur la **touche 1** en suivant les instructions vocales.

Pour entrer votre mot de passe à partir du clavier : appuyer une fois sur une touche alphanumérique correspondant à une lettre que vous devez entrer ; appuyer sur le bouton étoile (*) pour entrer un caractère spécial.

Exemple : Mot de passe : 4Ag7\$Zl@
Entrer : 4247*



Indicateur LED : Appel manqué / Nouveau message vocal / Batterie faible
La personnalisation des voyants peut être configurée dans les paramètres

2 touches programmables
Sélectionnez les options indiquées dans la partie inférieure de l'écran

Menu / Touche de confirmation / Sélection

Décrocher / Touche de réponse
Appuyez pendant un appel pour activer le mode haut-parleur

Touche de messagerie vocale (appui long)

Touche de verrouillage (appui long)



Prise jack de 3.5 mm
(sur le panneau latéral)

Touches de Navigation
Appuyez sur les touches de navigation Haut / Bas pendant l'appel pour régler le volume
Appuyez sur la touche de navigation gauche pendant l'appel pour activer / désactiver le microphone

Raccrocher / Touche Retour

Touche mode silencieux (appui long)
Lorsque activé, aucun son n'est produit sur le combiné

Partenaire Wildix

Guide complet en ligne :



www.wildix.com