

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x W-AIR Auricular básico
- 1 x cargador con adaptador A/C
- 2 x batería, AAA

Estuche opcional disponible bajo demanda: WAIR-Basic-8PC.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

<https://www.wildix.com/safety-information/>

PONER EN FUNCIONAMIENTO

1. Abra el compartimento de la batería tirando de la tapa de la batería
2. Retire la tapa de la batería, inserte las batería y cierre el compartimento de la batería
3. Coloque el teléfono en el cargador y cargue completamente la batería; para obtener el mejor rendimiento, cargue el teléfono durante al menos 10 horas la primera vez (el estado de la carga se indica en la pantalla del teléfono).

ENCENDER / APAGAR

Mantenga pulsado la tecla **Descolgar** durante al menos 2 segundos para encender.

Mantenga pulsado la tecla **Colgar** durante al menos 3 segundos para apagar.

REGÍSTRESE EN LA BASE

1. Pulse **Menú**
2. Seleccione **Conectividad**
3. Seleccione **Registrar**, introduzca el PIN (por defecto, 0000)
4. Pulse **OK**

INICIAR SESIÓN

1. Marque 99 y pulse la tecla verde **Descolgar**
2. Introduzca su número de extensión
3. Introduzca los primeros cinco caracteres de su contraseña
4. Pulse 1 cuando se le solicite

Para introducir su contraseña desde el teclado del teléfono: pulse una vez una tecla alfanumérica correspondiente a la letra que necesita introducir; pulse el botón de estrella () para introducir cualquier carácter especial.*

Ejemplo: Contraseña: 4Ag7\$Z!@

*Introduzca: 4247**

4	GHI	2	ABC	4	GHI	7	PQRS	*	*/@
4	A	g	7	\$					

DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO



CONTACTOS LOCALES

Agregar un contacto a la agenda telefónica local

1. Pulse **Menú** y seleccione **Contactos**
2. Pulse la tecla **Más** -> **Añadir contacto**
3. Complete los campos, cuando esté listo, seleccione **Guardar**

Asignar un número de marcación rápida a un contacto local

1. En Contactos, seleccione un contacto al que desea asignarle un número de marcación rápida
2. Seleccione **Más** -> **Marcación rápida**
3. Seleccione un número de marcación rápida (del 2 al 9) que desee asignar al contacto seleccionado
4. Pulse **Agregar**

REALIZAR UNA LLAMADA

Manualmente: Introduzca el número y presione la tecla verde **Descolgar**.

Marcación rápida: Mantenga presionado (>2 segundos) la tecla de marcación rápida (de 2 a 9) asignada al contacto.

Llamar desde el historial de llamadas:

1. Pulse **Menú** y seleccione **Lista de llamadas**
2. Seleccione una llamada de la lista
3. Pulse la tecla verde **Descolgar**

Llamar desde guías telefónicas compartidas de la empresa

1. Pulse **Menú** y seleccione **Directorio Central**
2. Pulse **Buscar**
3. Introduzca el número o el nombre y pulse la tecla **Selección**
4. Seleccione un contacto al que desee llamar (en caso de que un contacto tenga varios números de teléfono, se mostrará una flecha verde cerca del contacto; use las teclas de **Navegación** para seleccionar el número de teléfono).
5. Pulse la tecla verde **Descolgar**

Las guías telefónicas compartidas de la empresa deben ser configuradas por el usuario a través de Collaboration o por el administrador de la PBX.

CONTROL DE VOLUMEN, ALTAVOZ, MODO SILENCIO

Silenciar el Micrófono: Pulse la tecla de **Navegación Izquierda** para silenciar/activar el micrófono.

Ajuste de Volumen: Pulse las teclas de **Navegación Arriba / Abajo** para ajustar el volumen.

Activar el modo Altavoz: Pulse la tecla verde **Descolar** para activar el modo altavoz durante una llamada. Presione la tecla verde **Descolgar** dos veces para contestar una llamada que esté sonando en modo altavoz.

EN ESPERA / SEGUNDA LLAMADA

Pulse **En Espera** durante una llamada para poner una llamada en espera.

Segunda llamada: Introduzca el número al que desea llamar o pulse **Selección** para acceder a *Contactos* o *Directorio Central*, luego pulse la tecla **Descolgar**.

Cambiar: Cuando tenga una llamada activa y una retenida, pulse la tecla **Navegación Derecha** para alternar entre ellas.

Nota: este dispositivo admite hasta dos llamadas/líneas activas.

TRANSFERENCIA DE LLAMADA

Transferencia a ciegas (la parte/extensión deseada no recibe notificación de la transferencia inminente)

1. Pulse **Transferir** durante la llamada (la llamada se pondrá en espera)
2. Introduzca el número o pulse la tecla **Selección** para buscar en *Contactos* or *Directorio Central*
3. Pulse **Transferir**.

Transferencia asistida (se notificará a la parte/ extensión deseada)

1. Pulse **Transferir** durante la llamada (la llamada se pondrá en espera)
2. Introduzca el número o pulse la tecla
3. Pulse la tecla verde **Descolgar**
4. Pulse **Transferir** para transferir la llamada.

CONFERENCIA

1. Pulse la tecla **En espera** durante una llamada (la llamada se pondrá en espera)
2. Introduzca el número o pulse **Selección** para buscar en *Contactos* or *Directorio Central*
3. Pulse la tecla verde **Descolgar**
4. Cuando el tercero responda, pulse **Conf.,**

ACCESO A CORREO DE VOZ

Pulse la tecla **Correo de Voz** (tecla 1) y manténgala presionada durante al menos 2 segundos para acceder al Correo de Voz y siga las indicaciones de audio.

CONFIGURACIÓN DE TELÉFONO Y AUDIO

Pulse **Menú** y seleccione **Opciones** para configuración de idioma, señal LED, Ahorro de energía, Configuración de respuesta automática.

Pulse **Menu** y seleccione **Opciones** para Volumen de llamada, Tono de llamada, Sonido de tecla, Advertencia de cobertura, Advertencia del cargador y otras configuraciones de audio.

Guía Completa online:



www.wildix.com