

## LIEFERUMFANG

- 1 x W-AIR Basic2 Mobilteil mit abnehmbarem Gürtelclip
- 1 x Ladeschale
- 1 x Netzteil

## SICHERHEITSHINWEISE

<https://www.wildix.com/safety-information/>

## INBETRIEBNAHME

1. Öffnen Sie die Gürtelclip-Sicherung, entfernen Sie ihn und ziehen Sie die Batterie-Abdeckung nach unten ab.
2. Das Batteriefach öffnen und die Batterie entfernen.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie der Batteriekontakte.
4. Die Batterie wieder einlegen und das Fach schließen.
5. Bringen Sie den Gürtelclip wieder an.
6. Verbinden Sie den AC-Adapter mit der Ladeschale.
7. Stellen Sie das Telefon in die Ladeschale und laden Sie die Batterie vollständig auf (kann bis zu 10 Stunden dauern; Ladestatus wird im Display angezeigt).

## TASTEN UND FUNKTIONEN

## EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

Die rote **Auflegen**-Taste für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon einzuschalten.

Die rote **Auflegen**-Taste für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon auszuschalten.

## MOBILTEIL AN DER BASISSTATION REGISTRIEREN

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste
2. **Verbindung** auswählen
3. Anschließend **Registrieren** auswählen
4. Den PIN-Code eingeben (standardmäßig 0000)
5. Drücken Sie **OK**

## ANMELDUNG

1. Wählen Sie 99, dann die grüne **Rufannahme**-Taste drücken
2. Geben Sie Ihre Nebenstelle ein
3. Geben Sie die ersten fünf Zeichen Ihres Passwortes ein
4. Nach Aufforderung durch das System die 1 wählen

Passwordeingabe über die Tastatur: die Buchstabeneingabe erfolgt durch einmaliges Drücken jener Taste, auf welcher der Buchstabe abgebildet ist; die Eingabe eines Sonderzeichens erfolgt stets durch die Sternaste (\*).

Beispiel:

Passwort lautet 4Ag7\$Zl@

Geben Sie 4247\* ein



LED-Anzeige  
Verpasster Anruf / Neue Voicemail / Niedriger Akkustand  
LED-Anzeige kann unter Einstellungen angepasst werden

3 Softkeys  
Die jeweiligen Funktionen werden im unteren Bereich des Display angezeigt

Lautsprecher-Taste

Bestätigen / Auswahl-Taste

Rufannahme-Taste

Voicemail-Taste (lange drücken)

Tastensperre (lange drücken)

Menü-Taste

Navigationstasten (während eines Gesprächs  
Oben/Unten: Lautstärke +/-; Links: Stummschalten)

Auflegen / Zurück-Taste

Lautlos-Taste (lange drücken)  
Ist dieser Modus aktiv, sind alle Töne am Mobilteil stummgeschaltet

4 Funktionstasten  
Kurzwahl, um unterschiedliche Menüs zu öffnen



## LOKALE KONTAKTE

Kontakte zu lokalem Telefonbuch hinzufügen:

1. **Menü**-Taste drücken und **Kontakte** auswählen / Softkey **Kontakte** drücken (im Standby-Modus)
2. Softkey **Mehr** drücken → **Kontakt hinzufügen**
3. Felder ausfüllen, dann Softkey **Speichern** drücken

Einem lokalen Kontakt eine Kurzwahlnummer zuordnen:

1. Jenen Kontakt, dem eine Kurzwahlnummer zugeordnet werden soll, im Menü **Kontakte** auswählen
2. Softkey **Mehr** drücken und **Kurzwahl** auswählen
3. Kurzwahlnummer auswählen (von 2-9 oder F1-F4 Funktionstasten), die Sie dem Kontakt zuweisen wollen
4. Softkey **Hinzufügen** drücken

## EINEN ANRUF TÄTIGEN

Manuell: die Rufnummer im Standby-Modus wählen und die grüne **Rufannahme**-Taste drücken.

Eine Kurzwahlnummer anrufen: im Standby-Modus lange (>2 Sekunden) auf jene Kurzwahl-Taste (von "2" bis "9"), die dem Kontakt zugeordnet wurde, drücken.

Anruf aus der Anrufliste:

1. **Menü**-Taste drücken und Anrufe auswählen
2. Mit **Navigationstasten** die gewünschte Rufnummer auswählen
3. Grüne **Rufannahme**-Taste / Softkey **Anrufen** drücken.

Anruf aus dem globalen Telefonbuch:

1. **Menü**-Taste drücken und **Globales Telefonbuch** auswählen / Softkey **Globales Telefonbuch** drücken
2. Softkey **Suchen** drücken
3. Rufnummer / Namen eingeben und Softkey **Suchen** drücken
4. Kontakt auswählen: *Sollten dem Kontakt mehrere Rufnummern zugeordnet sein, wird dies durch einen rechts neben dem Kontakt angezeigten grünen Pfeil signalisiert. Sie können mit den **Navigationstasten** die gewünschte Nummer auswählen.*
5. Grüne **Rufannahme**-Taste/ Softkey **Anrufen** drücken.

*Die Telefonbücher werden über die Collaboration oder vom Systemadministrator erstellt.*

## LAUTSTÄRKEREGLER, LAUTSPRECHER, STUMMSCHALTEN

Mikrofon stummschalten: Während des Gesprächs **linke Navigationstaste** drücken.

Lautstärke anpassen: Während des Gesprächs **Navigationstaste oben/unten** drücken.

Freisprech-Modus:

- Während des Gesprächs **Lautsprecher**-Taste drücken
- Um einen Anruf im Freisprech-Modus anzunehmen, Lautsprecher-Taste zur Rufannahme drücken

## HALTEN / ZWEITER ANRUF

Halten: Während des Anrufs Softkey **Rückfrage** drücken

Um einen zweiten Anruf zu tätigen:

1. Rufnummer wählen oder die Taste **Menü** drücken, um *Kontakte* oder das *globale Telefonbuch* aufzurufen
2. Grüne **Rufannahme**-Taste drücken

Makeln: Falls ein Anruf aktiv ist und ein anderer Anruf gehalten wird, Softkey **Makeln** drücken, um zwischen diesen Gesprächen zu wechseln.

*Hinweis: Das Gerät unterstützt bis 2 aktive Anrufe/Kanäle.*

## ANRUF VERMITTELN

Ohne Rückfrage (der Kontakt wird nicht vorab über den Transfer informiert):

1. Softkey **Übergabe** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Rufnummer wählen oder **Menü**-Taste drücken, um die Rufnummer aus dem *Globalen Telefonbuch* oder den *lokalen Kontakten* auszulesen
3. Softkey **Übergabe** drücken

Mit Rückfrage (der Kontakt wird vorab informiert):

1. Softkey **Übergabe** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Rufnummer wählen oder **Menü**-Taste drücken, um die Rufnummer aus dem *Globalen Telefonbuch* oder den *lokalen Kontakten* auszulesen
3. Die grüne **Rufannahme**-Taste drücken
4. Softkey **Übergabe** drücken, um Anruf zu vermitteln

## KONFERENZSCHALTUNG

1. Während des Anrufes Softkey **Konferenz** drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Rufnummer wählen oder **Menü**-Taste drücken, um die Rufnummer aus dem *Globalen Telefonbuch* oder den *lokalen Kontakten* auszulesen
3. Die grüne **Rufannahme**-Taste drücken
4. Wenn die Nebenstelle antwortet, Softkey **Konferenz** drücken

## VOICEMAIL-NACHRICHTEN ABRUFEN

**Voicemail**-Taste (Taste 1) drücken, für min. 2 Sekunden gedrückt halten, um auf die Voicemail zuzugreifen, und dann den Audio-Anweisungen folgen.

## TELEFON- UND AUDIOEINSTELLUNGEN

**Menü**-Taste drücken und **Einstellungen** auswählen, um Zeit & Datum, Sprache, LED-Anzeige, Energiesparen, Sicherheit, Handset Name, Reset, Status, Automatische Antwort, Stilles Laden und Funktionstasten anzupassen.

**Menü**-Taste drücken und **Audioeinstellungen** auswählen, um Anruflautstärke, Rufton, Tastenton, Reichweiten- und Ladewarnung u.a.m. vorzunehmen.

Ausführliche  
Bedienungsanleitung  
online unter

