

## CONTENIDO

- 1 x teléfono W-AIR Basic2 con clip para el cinturón
- 1 x cargador
- 1 x adaptador A/C

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

<https://www.wildix.com/safety-information/>

## PONER EL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

1. Desbloquee el enganche para el cinturón, retírelo y deslice el cubre batería
2. Levante el cubre batería y retire la batería
3. Retire la lámina protectora del contacto de la batería
4. Vuelva a colocar la batería y cierre el compartimento
5. Inserte de nuevo el enganche para el cinturón
6. Conecte el adaptador A/C al cargador
7. Coloque el teléfono al cargador y cargue la batería completa (puede tardar hasta 10 horas; el estado de carga se indica en la pantalla)

## DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO

## ENCENDIDO / APAGADO

- Presione la tecla **Colgar** durante al menos 2 segundos para encender.
- Presione la tecla **Colgar** durante al menos 2 segundos para apagar.

## REGISTRAR EN LA BASE

1. Pulse la tecla **Menú**
2. Seleccione **Conectividad**
3. Seleccione **Registrar**
4. Introduzca el PIN (por defecto, 0000)
5. Pulse **Ok**

## INICIO DE SESIÓN

1. Marque 99 y pulse la tecla verde **Descolgar**
2. Introduzca su número de extensión
3. Introduzca los primeros cinco caracteres de su contraseña
4. Pulse 1 cuando se le indique

Para indicar su contraseña en el teclado del teléfono, pulse una tecla alfanumérica que corresponda con una letra que deba introducir; pulse asterisco (\*) para indicar caracteres especiales.

Ejemplo: Contraseña: 4Ag7\$Zl@

Escriba: 4247\*



Indicador LED  
Llamada perdida / nuevo mensaje en el buzón de voz / batería baja  
El LED se puede configurar en Ajustes

3 teclas de selección  
Seleccionan las opciones indicadas en la parte inferior de la pantalla

Tecla altavoz

Tecla confirmación / selección

Tecla descolgar / responder

Tecla buzón de voz (mantener)

Tecla bloquear (mantener)

Tecla Menú

Teclas de navegación (durante una llamada: Arriba/abajo - subir/bajar volumen; Izquierda - silenciar)

Tecla colgar / volver

Tecla modo silencio (mantener)  
Cuando se activa, no se reproducen sonidos

4 teclas de función  
Atajos para acceder a diferentes menús



## CONTACTOS LOCALES

Añadir un contacto a una agenda local:

1. Pulse la tecla **Menú** y seleccione **Contactos** / pulse la tecla de selección **Contactos**
2. Pulse la tecla que indica **Más** -> **Añadir contacto**
3. Rellene los campos y pulse la tecla de selección **Guardar**

Asignar una tecla de marcación rápida a un contacto local:

1. En *Contactos*, seleccione un contacto que quiera asignar a una tecla de marcación rápida
2. Pulse la tecla **Más** -> **Marcación rápida**
3. Seleccione un número de marcación rápida (de 2 a 9 o teclas de función F1-F4) que quiera asignar al contacto seleccionado
4. Pulse la tecla de selección **Añadir**

## REALIZAR UNA LLAMADA

Manualmente: Indique el número de teléfono y pulse la tecla verde **Descolgar**.

Marcación rápida: Mantenga pulsada (>2 segundos) la tecla de marcación rápida (de 2 a 9) asignada al contacto.

Llamada desde el historial:

1. Pulse la tecla **Menú** y seleccione **Llamadas**
2. Seleccione una llamada de la lista
3. Pulse la tecla verde **Descolgar** / tecla de selección **Llamada**

Llamada desde agenda compartida de la empresa:

1. Pulse la tecla **Menú** y seleccione **Directorio central** / pulse la tecla de selección **Directorio central**
2. Pulse la tecla de selección **Buscar**
3. Indique el número o el nombre y pulse la tecla de selección **Buscar**
4. Seleccione el contacto al que quiera llamar (si tiene varios números de teléfono, se mostrará una flecha verde; use las teclas de **navegación** para seleccionar el número deseado)
5. Pulse la tecla verde **Descolgar** / tecla de selección **Llamada**

*Las agendas compartidas de la empresa debe configurarse un usuario mediante Collaboration o el administrador PBX.*

## CONTROL DEL VOLUMEN, ALTAVOZ, SILENCIO

Silenciar el micrófono: Presione la tecla de **navegación izquierda** durante una llamada.

Ajustar el volumen: Presione las teclas de **navegación arriba / abajo** durante una llamada.

Activar el altavoz:

- Presione el **Altavoz** durante una llamada
- Presione la tecla para responder una llamada entrante en modo altavoz

## LLAMADA EN ESPERA / SEGUNDA LLAMADA

Espera: Pulse la tecla de selección **Espera** durante una llamada para ponerla en espera.

Segunda llamada:

1. Indique el número a llamar o pulse la tecla **Menú** para acceder a los contactos o al directorio central
2. Pulse la tecla verde **Descolgar**

Cambio de llamada: Si tiene una llamada activa y una en espera, pulse **Alternar** para alternar entre ambas.

*Nota: este dispositivo permite dos llamadas/líneas activas.*

## TRANSFERENCIA DE LLAMADAS

Transferencia directa (el receptor no es avisado de la transferencia):

1. Pulse la tecla de selección **Trans...** durante una llamada (la llamada se pone en espera)
2. Indique el número o presione la tecla **Menú** para buscar en contactos o en el directorio central
3. Pulse la tecla de selección **Trans...**

Transferencia asistida (el receptor es avisado previamente):

1. Pulse la tecla de selección **Trans...** durante una llamada (la llamada se pone en espera)
2. Indique el número o presione la tecla **Menú** para buscar en contactos o en el directorio central
3. Pulse la tecla verde **Descolgar**
4. Pulse la tecla **Trans...** para transferir la llamada

## CONFERENCIA

1. Pulse la tecla de selección **Conf.** durante una llamada (la llamada se pone en espera)
2. Indique el número o pulse la tecla **Menú** para buscar en contactos o en el directorio central
3. Pulse la tecla verde **Descolgar**
4. Cuando la otra parte responda, pulse **Conf.**

## ACCESO AL BUZÓN DE VOZ

Presione la tecla **Buzón de voz** (tecla 1) durante al menos 2 segundos para acceder al buzón de voz y siga las instrucciones orales.

## AJUSTES DE TELÉFONO Y AUDIO

Presione la tecla **Menú** y seleccione **Ajustes** para acceder a Fecha y hora, Idioma, señal LED, Ahorro de energía, Seguridad, Nombre del teléfono, Restablecer ajustes, Estado, Respuesta automática, Carga silenciosa, Teclas de función.

Presione la tecla **Menú** y seleccione **Ajustes de audio** para acceder a Volumen del tono, Melodía, Tecla de sonido, Aviso de cobertura, Aviso de carga y otros ajustes de audio.

Guía completa online

