

## EMBALLAGE

- 1 x Combiné W-AIR Basic2 avec clip ceinture amovible
- 1 x Chargeur
- 1 x Adaptateur A/C

## INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

<https://www.wildix.com/safety-information/>

## DÉMARRAGE

1. Déverrouillez le clip ceinture, retirez-le et faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas
2. Soulevez le couvercle de la batterie et retirez la batterie
3. Retirez la feuille de protection de contact de la batterie
4. Réinsérez la batterie et fermez le compartiment
5. Remettez le clip ceinture en place
6. Branchez l'adaptateur A/C au chargeur
7. Placez le téléphone dans le chargeur et chargez complètement la batterie (cela peut prendre jusqu'à 10 heures ; l'état de charge est indiqué sur l'écran)

## APERÇU DU TÉLÉPHONE

## MISE EN MARCHÉ/ARRÊT

Appuyez sur la touche **Raccrocher** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes pour l'activer

Appuyez sur la touche **Raccrocher** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes pour éteindre l'appareil.

## INSCRIPTION À LA BASE

1. Appuyez sur la Touche **Menu**
2. Sélectionnez **Connectivité**
3. Sélectionnez **Inscription**
4. Entrez le PIN (par défaut, 0000)
5. Pressez **Ok**

## CONNEXION

1. Composez le 99 et appuyez sur la touche verte **Décrocher**
2. Entrez votre numéro d'extension
3. Entrez les cinq premiers caractères de votre mot de passe
4. Appuyez sur 1 lorsque vous êtes invité à le faire

Pour saisir le mot de passe à partir du clavier du téléphone : appuyez une fois sur une touche alphanumérique correspondant à une lettre à saisir ; appuyez sur la touche étoile (\*) pour un caractère spécial.

Exemple : Mot de passé: 4Ag7\$ZI@

Entrez : 4247\*



Indicateur LED  
Appel manqué / Nouveau message vocal / Batterie faible  
Le statut des LED peut être configuré dans les Paramètres

3 Touches programmables  
Sélectionnez les options indiquées dans la partie inférieure de l'écran.

Touche haut-parleur

Touche de confirmation / sélection

Touche de décrochage / réponse

Touche de messagerie vocale (appui long)

Verrouillage des touches (appui long)

Wildix

14:42

Touche Menu

Touches de Navigation (pendant un appel : Haut/Bas - Volume haut/Bas, Gauche - muet)

Touche raccrochage / mise en attente / retour en arrière

Touche mode silencieux (appui long)  
Une fois activé, aucun son n'est joué sur le combiné.

4 Touches de Fonction  
Raccourcis pour accéder aux différents menus



## CONTACTS LOCAUX

Ajouter un contact au répertoire local :

1. Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Contacts**/ appuyez sur la touche logicielle **Contacts** depuis le menu principal
2. Appuyez sur la touche logicielle -> **Ajouter un contact**
3. Remplissez les champs, lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche logicielle **Enregistrer**

Attribuer un numéro d'appel rapide à un contact local :

1. Dans **Contacts**, sélectionnez un contact auquel vous souhaitez attribuer un numéro d'appel rapide
2. Appuyez sur la touche logicielle **Plus** -> **Composition rapide**
3. Sélectionnez un numéro de composition rapide (de 2 à 9 ou touches de fonctions F1-F4) que vous souhaitez attribuer au contact sélectionné
4. Appuyez sur la touche logicielle **Ajouter**

## PASSER UN APPEL

Manuellement : Saisissez le numéro depuis le menu principal et appuyez sur la touche verte **Raccrocher**

Composez un numéro abrégé : Depuis la page d'accueil, appuyez longuement (>2 secondes) sur la touche de composition rapide (de 2 à 9) attribuée au contact

Appel depuis l'historique des appels :

1. Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Appels**
2. Sélectionnez un appel dans la liste
3. Appuyez sur la touche verte **décrocher**/touche logicielle **Appel**

Appel à partir des répertoires partagés de l'entreprise :

1. Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Répertoire central**/ appuyez sur la touche logicielle **Répertoire central** à partir du menu principal
2. Appuyez sur la touche logicielle **Recherche**
3. Entrez le numéro ou le nom et appuyez sur la touche logicielle **Recherche**
4. Sélectionnez le contact à appeler (si un contact a plusieurs numéros de téléphone, une flèche verte s'affiche près du contact ; utilisez les touches de **navigation** pour sélectionner le numéro de téléphone)
5. Appuyez sur la touche verte **décrocher**/touche logicielle **Appel**

*Les répertoires d'entreprise partagés sont configurés par l'utilisateur via Collaboration ou l'administrateur du PBX.*

## CONTRÔLE DU VOLUME, HAUT-PARLEUR, SOURDINE

Couper le micro : Appuyez sur la **touche de navigation gauche** pendant un appel

Ajuster le volume : Appuyez sur les touches de navigation haut/bas pendant un appel

Activer le mode haut-parleur :

- Appuyez sur la touche **Haut-parleur** pendant un appel
- Appuyez sur la touche pour répondre à un appel entrant en mode haut-parleur

## MISE EN ATTENTE / DEUXIÈME APPEL

Mise en attente : Appuyez sur la touche logicielle **Hold** pendant un appel pour le mettre en attente.

Deuxième appel :

1. Entrez le numéro à appeler/appuyez sur **Menu** pour accéder au répertoire des **contacts**/répertoire **central**.
2. Appuyez sur la touche verte **Décrocher**.

Basculer entre les appels : Lorsqu'un appel est actif et un autre en attente, appuyez sur la touche logicielle **Swap** pour passer de l'un à l'autre.

*Note: l'appareil prend en charge deux appels actifs.*

## TRANSFERT D'APPEL

Transfert à l'aveugle ('interlocuteur/l'extension souhaité(e) n'est pas informé(e) du transfert) :

1. Appuyez sur la touche logicielle **Trans...** pendant un appel (l'appel est mis en attente).
2. Saisissez le numéro ou appuyez sur la touche **Menu** pour effectuer une recherche dans les **contacts** ou le répertoire **central**.
3. Appuyez sur la touche logicielle **Trans...**

Transfert suivi (l'interlocuteur/extension souhaité(e) est notifié(e)) :

1. Appuyez sur la touche logicielle **Trans...** pendant un appel (l'appel est mis en attente)
2. Saisissez le numéro ou appuyez sur la touche **Menu** pour effectuer une recherche dans les **contacts** ou le répertoire **central**
3. Appuyez sur la touche verte **Décrocher**
4. Appuyez sur la touche logicielle **Trans...** pour transférer l'appel

## CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

1. Appuyez sur la touche logicielle **Conf.** pendant l'appel (l'appel est mis en attente)
2. Saisissez le numéro ou appuyez sur la touche **Menu** pour effectuer une recherche dans les **contacts** ou le répertoire **central**
3. Appuyez sur la touche verte **Décrocher**
4. Lorsque la tiers personne répond, appuyez sur la touche logicielle **Conf.**

## ACCÈS À LA MESSAGERIE VOCALE

Appuyez sur la touche **Voicemail** (touche 1) et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes pour accéder à la messagerie vocale et suivre les invites audio.

## PARAMÈTRES AUDIO ET DU TÉLÉPHONE

Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres** pour accéder à Heure et date, Langue, Signal LED, Économie d'énergie, Sécurité, Combiné, Réinitialisation des paramètres, État, Réponse automatique, Chargement silencieux, Touches de fonction.

Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres audio** pour accéder aux paramètres : Volume de la sonnerie, Mélodie, Son des touches, Avertissement de couverture, de charge et autres paramètres audio.

Guide complet en ligne

