

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x W-AIR LifeSaver auricular con batería de iones de litio
- 1 x cargador
- 1 x adaptador A/C
- 1 x clip de cinturón y cubierta de clip de cinturón
- 1 x cable de tracción y cubierta de cable de tracción

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

<https://www.wildix.com/safety-information/>

PONER EN FUNCIONAMIENTO

1. Abra el compartimento de la batería girando la palanca de bloqueo
2. Levante la tapa de la batería y retire la batería
3. Retire la lámina protectora de los contactos de la batería
4. Vuelva a insertar la batería y cierre el compartimento de la batería
5. Conecte el adaptador A/C al cargador
6. Coloque el teléfono en el cargador y cargue completamente la batería (esto puede llevar hasta 6 horas; el estado de carga se indica en la pantalla).

El LED azul del cargador está encendido cuando el teléfono se coloca correctamente en el cargador y se está cargando.

ENCENDER / APAGAR

Mantenga pulsado la tecla **Descolgar** durante al menos 2 segundos para encender.

Mantenga pulsado la tecla **Colgar** durante al menos 3 segundos para apagar.

REGÍSTRESE EN LA BASE

1. Pulse **Menú**
2. Seleccione **Conectividad**
3. Seleccione **Registrar**
4. Seleccione el espacio e introduzca el PIN (por defecto, 000)
5. Pulse **OK**

INICIAR SESIÓN

1. Marque 99 y pulse la tecla verde **Descolgar**
2. Introduzca su número de extensión
3. Introduzca los primeros cinco caracteres de su contraseña
4. Pulse 1 cuando se le solicite

Para introducir su contraseña desde el teclado del teléfono: pulse una vez una tecla alfanumérica correspondiente a la letra que necesita introducir; pulse el botón de estrella () para introducir cualquier carácter especial*

Ejemplo: Contraseña: 4Ag7\$Zl@

*Introduzca: 4247**



DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO



CONTACTOS LOCALES

Agregar un contacto a la agenda telefónica local

1. Pulse **Menú** y seleccione **Contactos**
2. Pulse la tecla **Más** -> **Añadir contacto**
3. Complete los campos, cuando esté listo, seleccione **Guardar**

Asignar un número de marcación rápida a un contacto

1. En Contactos, seleccione un contacto al que desea asignarle un número de marcación rápida
2. Seleccione **Más** -> **Marcación rápida**
3. Seleccione un número de marcación rápida (del 2 al 9) que desee asignar al contacto seleccionado
4. Pulse **Añadir**.

REALIZAR UNA LLAMADA

Manualmente: Introduzca el número y presione la tecla verde **Descolgar**.

Marcación rápida: Mantenga presionado(>2 segundos) la tecla de marcación rápida (del 2 al 9) asignada al contacto.

Llamar desde el historial de llamadas

1. Pulse **Menú** y seleccione **Lista de llamadas**
2. Seleccione una llamada de la lista
3. Pulse la tecla verde **Descolgar**

Llamar desde guías telefónicas compartidas de las empresas

1. Pulse **Menú** y seleccione **Lista de llamadas**
2. Pulse **Buscar**
3. Introduzca el número o nombre y pulse la tecla **Selección**
4. Seleccione un contacto al que desee llamar (en caso de que un contacto tenga varios números de teléfono, se mostrará una flecha verde cerca del contacto; use las teclas de **Navegación** para seleccionar el número de teléfono)
5. Pulse la tecla verde **Descolgar**

Las guías telefónicas compartidas de la empresa deben ser configuradas por el usuario a través de Collaboration o por el administrador de la PBX.

CONTROL DE VOLUMEN, ALTAVOZ, MODO SILENCIO

Silenciar el micrófono: Pulse el modo **Silencio** durante la llamada

Ajustar el volumen: Pulse la tecla de **Volumen Arriba / Abajo** durante la llamada.

Activar el modo Altavoz: Pulse la tecla **Altavoz** durante la llamada. Pulse la tecla para contestar una llamada que suena en el modo Altavoz.

EN ESPERA / SEGUNDA LLAMADA

Pulse **En Espera** durante una llamada para poner una llamada en espera.

Segunda llamada: Introduzca el número al que desea llamar o pulse **Selección** para acceder a *Contactos* or *Directorio Central*, luego pulse la tecla **Descolgar**.

Cambiar: Cuando tenga una llamada activa y retenida, pulse la tecla **Navegación Derecha** para alternar entre llamadas.

Nota: este dispositivo admite hasta dos llamadas activas.

TRANSFERENCIA DE LLAMADA

Transferencia a ciegas (la parte/extensión deseada no recibe notificación de la transferencia inminente)

1. Pulse **Transferir** durante la llamada (la llamada se pondrá en espera)
2. Introduzca el número o pulse la tecla **Selección** para buscar en *Contactos* o en *Directorio Central*
3. Pulse **Transferir**.

Transferencia asistida (se notificará a la parte/extensión deseada)

1. Pulse **Transferir** durante la llamada (la llamada se pondrá en espera)
2. Introduzca el número o pulse la tecla **Selección** para buscar en *Contactos* o en *Directorio Central*
3. Pulse la tecla verde **Descolgar**
4. Pulse **Transferir** para transferir la llamada.

CONFERENCIA

1. Pulse **Conf.** durante la llamada (la llamada se pondrá en espera)
2. Introduzca el número o pulse **Selección** para buscar en *Contactos* o en *Directorio Central*
3. Pulse la tecla verde **Descolgar**
4. Cuando el tercero responda, pulse **Conf.**

ACCESO A CORREO DE VOZ

Pulse la tecla **Correo de Voz** (Tecla 1) y manténgala presionada durante al menos 2 segundos para acceder al Correo de Voz y siga las indicaciones de audio.

PUSH TO TALK (PTT)

Pulse **Menú**, seleccione **Opciones** -> **PTT** -> **On** para habilitar la función. Mantenga presionada la tecla de Silencio y diga su mensaje. Su mensaje se transmite a otros teléfonos en la red que admiten PPT.

La activación de la función PPT reduce el número máximo de llamadas simultáneas por el sistema a 6.

CONFIGURACIÓN DE TELÉFONO Y AUDIO

Configuración de idioma, Señal LED, Ahorro de energía, Respuesta automática, Ajustes de vibración: Pulse **Menú** y seleccione **Opciones**.

Volumen de llamada, Tono de llamada, Sonido de tecla, Advertencia de cobertura, Advertencia del cargador, Bluetooth y otras configuraciones de audio: Pulse **Menú** y seleccione **Opciones de Audio**.

Configurar alarma: Pulse **Menú** y seleccione **Alarma**.

Guía Completa online:



www.wildix.com