

**LIEFERUMFANG**

- 1 x MonoLED / DuoLED Headset
- 1 x Tischhalterung
- 1 x Transportbox
- 1 x Ersatzohrpolster
- 1 x USB Type-A Adapter

**SICHERHEITSHINWEISE**

<https://www.wildix.com/safety-information/>

**KOMPATIBILITÄT**

- WorkForce, WelcomeConsole (vollständige Status-LED-Unterstützung folgt)
- Vision, SuperVision (vollständige Status-LED-Unterstützung folgt)
- Apple Mac, Windows PC

**VERKABELUNG**

*Hinweis: Zur Verwendung des Headsets ist die Installation der Headset-Integrationskomponente erforderlich (Collaboration → Einstellungen → Erweiterungen). Mindestens erforderliche Versionen der Komponente: v. 2.7.0 (Windows), v. 2.5.0 (macOS).*

- Schließen Sie das Headset mit Hilfe des USB-Adapters Typ A an den USB-Anschluss Ihres Telefons an.
- Schließen Sie das Headset mit dem USB-Stecker Typ C an den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops an.
- Legen Sie "Wildix Mono/DuoLED" als Audiogerät unter Collaboration → Einstellungen → Web-Phone fest.

**HEADSET ÜBERBLICK**



**LED ANZEIGE**

Status	LED Anzeige	Farbe
Verfügbar		Grün
Abwesend	Leuchtet durchgehend	Orange
DND/Bitte nicht stören		Violett
Eingehender Anruf	Blinkt kurz und schnell	Rot
Ausgehender Anruf/ Am Telefon	Blinkt langsam	Rot
Anruf wird gehalten	Blinkt wiederholend zweimal kurz	Status Farbe
Verpasster Anruf	Blinkt lang, gefolgt von schnellem Blinken	+ rot

**LED-Anzeige des USB-Anschlusses:**

- Verbindungs-LED-Anzeige: dauerhaft grün, wenn verbunden
- LED-Anzeige:
  - Eingehender Anruf – schnelles rotes Blinken
  - Am Telefon – dauerhaft rot
- LED-Anzeige Stummschaltung: dauerhaft rot

**ANRUF ANNEHMEN**

Drücken Sie die **Annehmen-Taste**, um Anrufe zu beantworten.

**LAUTSTÄRKEREGULIERUNG WÄHREND EINES ANRUFES**

Drücken Sie während des Anrufs die **Lautstärke-Tasten +/-**, um die Lautstärke einzustellen.

**MIKROFON WÄHREND EINES ANRUFES STUMMSCHALTEN**

Drücken Sie während des Anrufs die **Stummschalttaste**, um das Mikrofon stumm zu schalten / die Stummschaltung aufzuheben.

**RUFTONLAUTSTÄRKE EINSTELLEN**

Drücken Sie die **Lautstärke-Tasten +/-** wenn Sie nicht telefonieren, um die Lautstärke des Ruftons einzustellen.

**LAUTLOS-MODUS**

Drücken Sie die **Stummschalttaste** wenn Sie nicht telefonieren, um den Lautlos-Modus zu aktivieren / deaktivieren.

**ANRUF BEENDEN**

Drücken Sie die **Auflegen-Taste**, um einen Anruf zu beenden.

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online unter



[www.wildix.com](http://www.wildix.com)