

LIEFERUMFANG

- 1 x MonoLED-BT/ DuoLED-BT Headset
- 1 x Basisstation
- 1 x USB Type-C zu Type-C Kabel
- 1 x USB Type-A zu Type-C Adapter
- 1 x Transportbox

Hinweis:

- Für die Nutzung des MonoLED-BT/ DuoLED-BT ist die Installation von WiService erforderlich (Collaboration → Einstellungen → Erweiterungen).
- MonoLED-BT nur als Hardware as a Service Produkt verfügbar.

SICHERHEITSHINWEISE

<https://www.wildix.com/safety-information/>

KOMPATIBILITÄT

Das Headset unterstützt eine duale (Mehrpunkt-) Funkverbindung, d.h. es kann gleichzeitig mit zwei Geräten verbunden werden:

1. Über Basisstation. Diese Verbindungsart unterstützt die Anzeige von Benutzer- und Anrufstatus per LED und ist kompatibel mit:

- Apple Mac, Windows PC
- WorkForce
- WelcomeConsole
- Vision/ SuperVision*

*Derzeitige Limitierung:

- Um die Lautstärke am MonoLED-BT/ DuoLED-BT Headset anzupassen, verwenden Sie die Lautstärke-Tasten am Vision/ SuperVision.

2. Über das im Headset integrierte Bluetooth-Modul. Diese Verbindungsart bietet keine Statusinformationen per LED und ist kompatibel zu:

- Android, iOS Apps
- Vision/ SuperVision
- W-AIR LifeSaver
- W-AIR Med
- W-AIR Office

EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

Drücken Sie die **Multifunktions-Taste** für 3 Sekunden.

ÜBERBLICK ÜBER HEADSET UND BASISSTATION



LADEN

1. USB-Kabel an die Ladestation anschließen
2. Kabel an einen USB-Anschluss des Geräts anschließen (verwenden Sie bei Bedarf einen Typ-A Adapter)
3. MonoLED-BT/ DuoLED-BT in Ladestation einsetzen
4. Während des Ladevorgangs leuchtet die Headset-Status-LED rot
5. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED blau

Akku-Ladezeit

- Weniger als 60 Minuten für eine Aufladung von 20%
- Weniger als 90 Minuten, um 50% aufzuladen
- Vollständig aufgeladen in weniger als 3,5 Stunden

VERBINDUNG ÜBER DIE BASISSTATION

1. USB-Kabel an die Ladestation anschließen
2. Kabel an einen USB-Anschluss des Geräts anschließen (bei Bedarf Adapter von Typ-A auf Typ-C verwenden)
3. Headset einschalten
4. Die Headset-Status-LED beginnt zu blinken und die Sprachansage sagt: "Your Headset is connected"
5. In Collaboration "Wildix MonoLED-BT"/ "Wildix DuoLED-BT" als Audiogerät angeben (Einstellungen → Web phone)

Hinweis: Headset und Basisstation sind standardmäßig gekoppelt. Sollten Sie die Kopplung versehentlich aufheben, gehen Sie wie folgt vor, um sie wieder zu koppeln:

- Halten Sie die **Pairing-Taste** an der Ladestation 3 Sekunden lang gedrückt. Die Pairing-LED-Anzeige beginnt blau und rot zu blinken.
- Vergewissern Sie sich, dass das Headset aus ist. Halten Sie die **Multifunktions-Taste** 3 Sek. gedrückt, bis Sie "Power on" hören. Halten Sie sie weitere 3 Sek. gedrückt, bis Sie "Pairing" hören.
- Die Headset-Status-LED beginnt zu blinken und die Sprachansage sagt: "Your Headset is connected"

VERBINDUNG ÜBER INTEGRIERTES BLUETOOTH-MODUL

1. Ziehen Sie den Stecker der Basisstation und schalten Sie das Headset aus
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Gerät, mit dem Sie das Headset verbinden möchten
3. Halten Sie die **Multifunktions-Taste** 3 Sek. lang gedrückt, bis Sie "Power on" hören. Halten Sie die Taste weitere 3 Sek. gedrückt, bis Sie "Pairing" hören
4. Suchen Sie in der BT-Geräteleiste auf Ihrem Gerät nach MonoLED-BT/ DuoLED-BT und wählen Sie es für die Kopplung aus
5. Die Headset-Status-LED beginnt zu blinken und die Sprachansage sagt "Your Headset is connected"



LED ANZEIGE

Status LED

Benutzer- / Anrufstatus	LED Anzeige	Farbe
Verfügbar	Leuchtet durchgehend	Grün
Abwesend		Gelb
DND / Bitte nicht stören		Violett
Ausgehender Anruf / Am Telefon		Rot
Anruf wird gehalten	Zweimaliges schnelles Blinken, wiederholt	Status Farbe + Rot
Verpasster Anruf	Blinkt lang, gefolgt von schnellem Blinken	Status Farbe + Rot
Eingehender Anruf	Blinkt kurz und schnell	Rot

Headset Status LED


Headset Status	LED Anzeige	Farbe
Einschalten	Blinkt einmal	Blau
Ausschalten		Rot
Kopplung	Blinkt kurz und schnell	Blau
Kopplung erfolgreich	Blinkt lang	Blau
Anruf annehmen		
Lädt	Leuchtet durchgehend	Rot
Komplett geladen		Blau

Kopplungs-LED der Basisstation


- Erfolgreiche Verbindung – langes blaues Blinken
- Pairing/Kopplung – schnelles blaues und rotes Blinken

BATTERIESTAND ÜBERPRÜFEN

- Unter Windows klicken Sie in der Schnellstart-Symbolleiste mit der rechten Maustaste auf das **Wildix Integration Service** Icon und prüfen Sie den Batteriestand (Niedrig, Mittel, Hoch):



- Unter macOS klicken Sie in der Menüleiste auf das **WIService** Icon und prüfen Sie den Batteriestand (Niedrig, Mittel, Hoch):



ANRUF ANNEHMEN

Drücken Sie die **Multifunktions**-Taste, um einen Anruf anzunehmen.

LAUTSTÄRKEREGULIERUNG WÄHREND EINES ANRUFES

Drücken Sie die Taste **Lautstärke +**, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie die Taste **Lautstärke -**, um die Lautstärke zu verringern.

MIKROFON STUMMSCHALTEN

Drücken Sie während des Anrufs die **Stummschaltetaste**, um das Mikrofon stumm zu schalten / wieder zu aktivieren.

ANRUF PAUSIEREN / FORTSETZEN

Drücken Sie während des Gesprächs die **Multifunktions**-Taste für 2 Sekunden, um das Gespräch zu halten / fortzusetzen.

ANRUF BEENDEN

Drücken Sie die **Multifunktions**-Taste, um einen Anruf zu beenden.

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online unter



www.wildix.com