

## CONTENUTO IN DOTAZIONE

- 1 x Dongle WiFi WorkForce
- 1 x Adattatore di tipo C

Note:

- Versione firmware WorkForce minima richiesta per la connessione Dongle WiFi: 65.145.4.12
- Disponibile solo come articolo [HWaaS](#)

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA


<https://www.wildix.com/safety-information/>

## CONNESSIONE DONGLE WI-FI

1. Collega il dongle WiFi di WorkForce all'adattatore di tipo C
2. Collega il dongle alla porta USB Type-C di WorkForce

Note:

- Verifica che la regola ACL "può usare" - "Menu impostazioni telefono avanzate" sia impostata su WMS -> Utenti -> Gruppi per gli utenti che hanno bisogno di accedere alla funzione
- WorkForce con un dongle collegato richiede una fonte di alimentazione di almeno 5V 2A
- La modalità Bridge Wi-Fi non è supportata



## CONNESSIONE DI RETE

Per connettere WorkForce ad una rete Wi-Fi:

1. Premere il tasto funzione **Menu** su WorkForce
2. Dal menu **Rete** selezionare l'opzione **WLAN**
3. Abilitare la connessione Wi-Fi: utilizzare i tasti di **navigazione** o premere il tasto funzione **Cambia** per modificare lo stato della connessione Wi-Fi da *Disabilita* ad *Abilita*; premere il tasto funzione **Salva**
4. La ricerca di reti Wi-Fi è in corso. Al termine verrà visualizzato un elenco di tutte le reti disponibili
5. Selezionare una rete Wi-Fi dall'elenco e premere il tasto funzione **Connetti**
6. Inserire la password e premere il tasto di programmazione **Salva**
7. WorkForce ora è connesso alla rete Wi-Fi; durante il trasferimento dei dati l'indicatore LED lampeggia in blu

Guida completa online



[www.wildix.com](http://www.wildix.com)