

LIEFERUMFANG

Hinweis: W-AIR Office wird unterstützt ab WMS 4.01.

- 1 x W-AIR Office Mobilteil mit Lithium-Ionen-Batterie
- 1 x Ladegerät
- 1 x AC-Adapter
- 1 x Gürtelclip inkl. Abdeckung

SICHERHEITSINFORMATIONEN

<https://www.wildix.com/safety-information/>

IN BETRIEB NEHMEN

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Verriegelungshebel drehen.
2. Entfernen Sie die Batterieabdeckung an und entnehmen Sie die Batterie.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Batteriekontakten.
4. Setzen Sie die Batterie wieder ein und schließen Sie das Akkufach.
5. Schließen Sie den AC-Adapter an das Ladegerät an.
6. Stellen Sie das Telefon in das Ladegerät und laden Sie die Batterie vollständig auf (dies kann bis zu 6 Stunden dauern; der Ladestatus wird auf dem Display angezeigt).

Die blaue LED des Ladegeräts leuchtet, wenn das Telefon ordnungsgemäß in das Ladegerät eingesetzt wurde und lädt.

EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

- Drücken und halten Sie die **Annehmen**-Taste für mind. 2 Sekunden zum Einschalten.
- Drücken und halten Sie die **Auflegen**-Taste für mind. 2 Sekunden zum Ausschalten.

AN BASISSTATION ANMELDEN

1. Auf die **Menü**-Taste drücken
2. **Verbindung** wählen
3. **Registrieren** wählen,
4. Wählen Sie einen leeren Slot und geben Sie den PIN ein (standardmäßig 0000)
5. Drücken Sie **OK**

EINLOGGEN

1. Wählen Sie die 99 und drücken Sie die grüne **Annahme**-Taste.
2. Geben Sie Ihre Durchwahlnummer an.
3. Geben Sie die ersten 5 Buchstaben Ihres Passworts ein.
4. Drücken Sie nach Aufforderung die 1.

So geben Sie Ihr Passwort über die Telefonatatur ein: Wenn Sie einen Buchstaben eingeben wollen, dann drücken Sie einmal die Taste, auf der der Buchstabe abgebildet ist. Für Sonderzeichen, drücken Sie einmal die Sterntaste (\*).

Beispiel:  
 Passwort: 4Ag7\$Zl@  
 Eingabe: 4247\*



TELEFONANSICHT



## LOKALE KONTAKTE

### Einen Kontakt zum lokalen Telefonbuch hinzufügen

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste und wählen Sie **Kontakte**.
2. Drücken Sie den **Mehr**-Softkey -> **Kontakt hinzufügen**.
3. Füllen Sie die Felder aus und drücken Sie zum Abschluss den **Speichern**-Softkey.

### Einem lokalen Kontakt eine Kurzwahlnummer zuweisen

1. Wählen Sie unter Kontakte einen Kontakt, dem Du eine Kurzwahlnummer zuweisen willst.
2. Wählen Sie **Mehr** -> **Kurzwahl**.
3. Wählen Sie die Kurzwahlnummer (von 2 bis 9), die Du dem gewählten Kontakt zuweisen willst.
4. Drücken Sie den **Hinzufügen**-Softkey.

## ANRUF TÄTIGEN

**Manuell:** Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie die grüne Annehmen-Taste.

**Kurzwahlnummer wählen:** Drücken Sie aus dem Ruhezustand heraus lange (>2 Sekunden) auf die dem gewünschten Kontakt zugewiesene Kurzwahl Taste (2 bis 9).

### Anruf aus der Anrufliste:

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste und wählen Sie **Anrufe**.
2. Wähle einen zurückliegenden Anruf aus der Liste.
3. Drücken Sie die grüne **Rufannahme**-Taste

### Kontakt aus gemeinsamen Firmentelefonbuch anrufen

1. Die **Menü**-Taste drücken und **Globales Telefonbuch** wählen.
2. Drücken Sie den **Suchen**-Softkey.
3. Geben Sie Nummer/Namen ein und drücken Sie **Auswahl**.
4. Wählen Sie einen Kontakt aus, den Sie anrufen möchten (falls ein Kontakt mehrere Telefonnummern hat, wird neben dem Kontakt ein grüner Pfeil angezeigt; verwenden Sie die Navigationstasten, um die gewünschte Nummer auszuwählen).
5. Drücken Sie die grüne **Rufannahme**-Taste.

*Gemeinsam genutzte Firmentelefonbücher müssen vom Benutzer selbst über Collaboration oder vom Administrator der Telefonanlage eingerichtet werden.*

## LAUTSTÄRKE, LAUTSPRECHER, STUMMSCHALTUNG

**Mikrofon stummschalten:** Drücken Sie während des Gesprächs die **Stummschalt**-Taste.

**Lautstärke anpassen:** Drücken Sie während des Gesprächs die **Lauter- / Leiser**-Tasten.

**Freisprechmodus aktivieren:** Drücken Sie während des Gesprächs die **Lautsprecher**-Taste. Durch Drücken der Taste können Sie eingehende Anrufe auch direkt im Freisprechmodus annehmen.

## HALTEN / ZWEITER ANRUF

Drücken Sie während des Gesprächs auf den **Rückfrage**-Softkey, um das Gespräch zu halten.

**Zweiter Anruf:** Geben Sie die Rufnummer ein oder drücken Sie die **Auswahl**-Taste, um auf **Kontakte** oder **Globales Telefonbuch** zuzugreifen und drücken Sie anschließend **Rufannahme** (grün).

**Makeln:** Wenn Sie ein aktives Gespräch führen und ein Gespräch halten, drücken Sie den **Makeln**-Softkey, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.

*Hinweis: das Gerät unterstützt bis zu zwei aktive Anrufe.*

## RUFWEITERLEITUNG

**Weiterleitung ohne Rückfrage** (die gewählte Nebenstelle wird von der bevorstehenden Übertragung nicht benachrichtigt)

1. Drücken Sie während des Gesprächs den **Übergabe**-Softkey (der Anruf wird gehalten).
2. Geben Sie die Rufnummer ein oder drücken Sie die **Auswahl**-Taste, um in Kontakte oder Globales Telefonbuch zu suchen.
3. Drücken Sie den **Rufannahme**-Softkey.

**Weiterleitung mit Rückfrage** (gewählte Nummer benachrichtigen)

1. Drücken Sie während des Gesprächs den **Übergabe**-Softkey (der Anruf wird gehalten).
2. Geben Sie die Rufnummer ein oder drücken Sie die **Auswahl**-Taste, um in Kontakte oder Globales Telefonbuch zu suchen.
3. Drücken Sie die grüne **Rufannahme**-Taste.
4. Drücken Sie den **Übergabe**-Softkey, um das Gespräch weiterzuleiten.

## TELEFONKONFERENZ

1. Drücken Sie während des Gesprächs den **Konferenz**-Softkey (der Anruf wird gehalten).
2. Geben Sie die Rufnummer ein oder drücken Sie die **Auswahl**-Taste, um in Kontakte oder Globales Telefonbuch zu suchen.
3. Drücken Sie die grüne **Rufannahme**-Taste.
4. Sobald der dritte Teilnehmer antwortet, drücken Sie den **Konferenz**-Softkey.

## AUF VOICEMAIL ZUGREIFEN

Drücken Sie die **Voicemail**-Taste (Taste 1) und halten Sie sie mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um auf Ihre Voicemail zuzugreifen. Folgen Sie den Anweisungen.

## PUSH TO TALK (PTT)

Drücken Sie die **Menü**-Taste und wählen Sie **Einstellungen** -> **PTT** -> **Ein**, um das Feature zu aktivieren. Drücken und halten Sie die **Stummschalt**-Taste und sprechen Sie Ihre Nachricht. Ihre Nachricht wird an andere W-AIR-Mobilteile im Netzwerk übertragen, die PTT unterstützen.

## TELEFON- UND AUDIOEINSTELLUNGEN

Spracheinstellungen, LED-Signalisierung, Energiesparmodus, Automatisches Annehmen, Vibrationseinstellungen: Drücken Sie die **Menü**-Taste und wählen Sie **Einstellungen**.

Ruftonlautstärke, Ruftonmelodie, Tastenton, Warnungen (niedrige Batterie, schlechter Empfang), Bluetooth und andere Audioeinstellungen: Drücken Sie die **Menü**-Taste und wählen Sie **Audioeinstellungen**.

Wecker einstellen: Drücken Sie die **Menü**-Taste und wählen Sie **Alarmeinstellungen**.

Komplette Anleitung online

