Lokale Kontakte

Lokale Kontakte hinzufügen:

- 1. Menü-Taste drücken und Kontakte auswählen
- 2. Softkey **Mehr** drücken
- 3. Kontakt hinzufügen auswählen
- 4. Angaben in die Felder eingeben
- 5. Softkey Speichern drücken.

Einem lokalen Kontakt eine Kurzwahlnummer zuordnen:

- Jenen Kontakt, dem eine Kurzwahlnummer zugeordnet werden soll. im Menü Kontakte auswählen
- 2. Softkey Mehr drücken
- 3. Kurzwahl auswählen
- 4. Eine Zahl von 2 bis 9 auswählen
- 5. Softkey Hinzufügen drücken.

Einen Anruf tätigen

<u>Manuell</u>: die Rufnummer im Standby-Modus wählen und die grüne **Rufannahme-Taste** drücken.

<u>Eine Kurzwahlnummer anrufen</u>: im Standby-Modus lange (>2 Sekunden) auf jene Kurzwahl-Taste (von "2" bis "9"), die dem Kontakt zugeordnet wurde, drücken.

Anruf aus der Anrufliste:

- 1. Menü-Taste drücken und Anrufe auswählen
- Mit Hilfe der Navigationstasten die gewünschte Rufnummer auswählen
- 3. Die grüne Rufannahme-Taste drücken.

Anruf aus dem Globalen Telefonbuch:

- 1. Menü-Taste drücken und Globales Telefonbuch auswählen
- 2. Softkey Suchen drücken
- 3. Die Rufnummer oder den Namen wählen
- 4. Auswahltaste drücken und den Kontakt auswählen Sollten dem Kontakt mehrere Rufnummern zugeordnet sein (dies wird durch einen rechts neben dem Kontakt angezeigten grünen Pfeil signalisiert), ist es möglich die richtige Rufnummer mit Hilfe der Navigationstasten auszuwählen.
- 5. Die grüne Rufannahme-Taste drücken.

Die Telefonbücher werden über die Collaboration oder vom Systemadministrator erstellt.

Das Mikrofon während des Gesprächs stummschalten

Stummschalt-Taste drücken.

Lautstärke während des Gesprächs regulieren

Lautstärke-Tasten +/- drücken.

Freisprech-Modus

Um einen Anruf im Freisprech-Modus entgegenzunehmen, Lautsprecher-Taste drücken.

Zum Aktivieren / Deaktivieren des Freisprech-Modus während des Gesprächs, **Lautsprecher-Taste** drücken.

Halten / Zweiter Anruf

Softkey Rückfrage während des Gesprächs drücken.

<u>Um einen zweiten Anruf zu tätigen</u>: die Rufnummer wählen oder die **Auswahl-Taste** drücken, um die Rufnummer aus dem *Globalen Telefonbuch* oder den lokalen *Kontakten* auszulesen, und anschließend die grüne **Rufannahme-Taste** drücken.

<u>Makeln</u>: falls ein Anruf aktiv ist und ein anderer Anruf gehalten wird, Softkey **Makeln** drücken, um zwischen diesen Gesprächen zu wechseln.

Hinweis: Dieses Gerät unterstützt bis zu 2 aktive Anrufe / Kanäle.

Anrufe vermitteln

Ohne Rückfrage

- Softkey Übergabe während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
- Die Rufnummer wählen oder die Auswahl-Taste drücken, um die Rufnummer aus dem Globalen Telefonbuch oder den lokalen Kontakten auszulesen
- 3. Softkey Übergabe drücken.

Nach Rückfrage

- Softkey Übergabe während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
- Die Rufnummer wählen oder die Auswahl-Taste drücken, um die Rufnummer aus dem Globalen Telefonbuch oder den lokalen Kontakten auszuwählen
- 3. Die grüne **Rufannahme-Taste** drücken
- 4. Softkey Übergabe drücken, um den Anruf zu vermitteln.

Konferenzschaltung

- Während des Gesprächs Konferenz drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
- Die Rufnummer wählen oder die Auswahl-Taste drücken, um die Rufnummer aus dem Globalen Telefonbuch oder den lokalen Kontakten auszuwählen
- 3. Die grüne **Rufannahme-Taste** drücken
- Sobald der zweite Teilnehmer das Gespräch entgegennimmt, Softkey Konferenz drücken.

Die Voicemail-Nachrichten abrufen

Voicemail-Taste (Taste 1) drücken und für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um auf die Voicemail zuzugreifen, und dann den Audio-Anweisungen folgen.

Telefon- und Audioeinstellungen

- Menü-Taste drücken und Einstellungen auswählen, um Einstellungen bezüglich Sprache, LED-Anzeige, Automatische Rufaufnahme, Vibration vorzunehmen.
- Menü-Taste drücken und Audioeinstellungen auswählen, um Audioeinstellungen wie Anruflautstärke, Rufton, Tastenton, Reichweitenwarnung und anderes vorzunehmen.
- Menü-Taste drücken und Alarmeinstellungen auswählen, um einen Weckruf einzurichten.

Kurzanleitung W-AIR 100





Lieferumfang

- 1 x W-AIR 100 Mobilteil mit Akku, bereits im Gerät eingelegt
- 1 x Ladeschale
- 1 x Steckernetzteil
- 1 x Gürtelclip

Die Gürteltasche für W-AIR 100 kann als separater Artikel gekauft werden (Code WAIR100-PC).

Sicherheitshinweise

https://www.wildix.com/safety-information/

Inbetriebnahme

- 1. Das Akkufach des Telefons öffnen: die Verriegelung lösen
- Die Akkuklappe anheben und die Akkuklappe vom Gerät entfernen
- 3. Den Akku entfernen
- 4. Die Schutzfolie von den Kontakten des Akkus entfernen
- Den Akku wieder einlegen und den Deckel des Akkufachs schließen
- 6. Das mitgelieferte Netzteil der Ladeschale anschließen
- Das Telefon in die Ladeschale stellen und den Akku vollständig aufladen (dies kann, in Abhängigkeit vom Ladezustand des Akkus. bis zu 5 Stunden dauern).

Die LED-Anzeige an der Ladeschale leuchtet dauerhaft, wenn das Telefon korrekt in der Ladeschale steht und der Akku geladen wird.

Einschalten und Ausschalten

- Die rote **Auflegen-Taste** für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon einzuschalten.
- Die rote **Auflegen-Taste** für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon auszuschalten.

Mobilteil an der Basisstation registrieren

- 1. Menü-Taste drücken
- 2. Mit Hilfe der Navigationstaste im Menü Verbindung auswählen
- 3. **Registrieren** auswählen
- Einen leereren Slot auswählen und den PIN-Code der Basisstation eingeben (dieser lautet standardmäßig 0000)
- 5. **OK** drücken.

Anmeldung

- 1. 99 wählen und die grüne Rufannahme-Taste drücken
- 2. Die Nebenstelle eingeben
- 3. Die ersten fünf Zeichen des Passworts eingeben
- 4. Nach Aufforderung durch das System die 1 wählen.

Passworteingabe über die Tastatur: die Buchstabeneingabe erfolgt durch einmaliges Drücken jener Taste, auf welcher der Buchstabe abgebildet ist; die Eingabe eines Sonderzeichens erfolgt stets durch die Sterntaste (*).

Beispiel: Passwort lautet 4Ag7\$ZI@ Eingabe erfolgt über 4247*



Tasten und Funktionen



Wildix-Partner

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online unter:



www.wildix.com