

LIEFERUMFANG







- 1 x Telefon SuperVision
- 1 x Telefonhörer
- 2x Telefonhörer-Kabel, 2,5 m und 3,5 m
- 1 x abnehmbare Web-Kamera
- 1 x Tischgestell

SICHERHEITSHINWEISE

<https://www.wildix.com/safety-information/>

VERKABELUNG

Die Anschlüsse befinden sich an der Rückseite des Telefons.

- Das Telefon über ein RJ-45 Kabel mit dem PoE-Switch verbinden 
- Den Telefonhörer mit Hilfe des Spiralkabels verbinden 
- (Fakultativ) USB-Headset anschließen 
- (Fakultativ) Das Telefon über ein RJ-45 Kabel mit dem PC verbinden 
- (Fakultativ, dies ist ein PoE-Gerät) Das Telefon über ein Steckernetzteil (Artikel auf Anfrage, WMP-Code: PS-12V2A) an die Stromversorgung anschließen 
- (Fakultativ) Den Port mit einem HDMI-Kabel verbinden 

LOGIN

Bei Start des Telefons öffnet sich automatisch die Wildix Telefon-App.

Zum Anmelden folgende Felder ausfüllen:

- *Domain*: Name der PBX oder IP-Adresse eingeben
- *Benutzername*: Durchwahl oder E-Mail-Adresse eingeben
- *Passwort*: Web-Passwort eingeben.

Hinweis: Für die Anmeldung sind Google / Office 365 Single Sign-On-Optionen verfügbar.

MENÜ-ÜBERSICHT



BENUTZERSTATUS ÄNDERN

Tippen Sie auf das Menü **Benutzerstatus**, um Ihren Status auf Bitte-Nicht-Stören / Abwesend zu setzen.

Sie können eine Status-Nachricht eintragen und – indem Sie das Feld "bis" aktivieren – auch den Zeitpunkt definieren, ab dem Sie wieder verfügbar sein werden.

TASTEN UND FUNKTIONEN



BLF-TASTEN


Die BLF-Tasten können in Collaboration unter *Einstellungen* → *Funktions-tasten* konfiguriert werden. Dieses Telefon unterstützt bis zu 120 BLF-Tasten.


Sie können die Anzahl der auf einer Seite angezeigten BLF-Tasten unter *Einstellungen* → *Erweitert* ändern.

EINEN ANRUF TÄTIGEN

- Manuell: Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf die grüne Taste.
- Aus dem Telefonbuch heraus: Geben Sie einen Namen / eine Nummer ein. Die übereinstimmenden Ergebnisse werden unten angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt, um den Anruf zu starten.
- Aus dem Anrufverlauf heraus: Öffnen Sie das Menü **Anrufliste**. Tippen Sie auf den Kontakt oder die Telefonnummer und anschließend auf **Anrufen**.
- Einen Benutzer anrufen, dem Sie eine Funktionstaste Kollege zugewiesen haben: Tippen Sie auf **BLF-Tasten** und dann auf die BLF-Taste, die Sie dem Kollegen zugewiesen haben.

HALTEN / ZWEITER ANRUF


Drücken Sie während eines Gesprächs auf  um den Anruf zu halten / fortzusetzen.




Drücken Sie , um einen zweiten Anruf zu starten. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie dann die grüne Schaltfläche.

VIDEOANRUF

Tippen Sie während eines Gesprächs auf , um den Video-Stream zu starten / zu stoppen.

ANRUF VERMITTELN

1. Tippen sie während eines Anrufs auf  (das Gespräch wird gehalten)
2. Geben Sie die Telefonnummer ein:


- Tippen Sie auf  um den Anruf direkt und ohne Rückfrage weiterzuvermitteln
- Tippen Sie andernfalls auf  um einen ausgehenden Anruf zu tätigen (Weiterleitung mit Rückfrage). Drücken Sie dann im Anruflistenfenster auf , um die Weiterleitung vorzunehmen

Anrufe vermitteln über BLF-Tasten:

1. Öffnen Sie während eines Gesprächs das Menü **BLF-Tasten**
2. Tippen Sie auf die BLF-Taste des Kollegen / der Rufgruppe:
3. Tippen Sie **Vermitteln** für die direkte Weiterleitung ohne Rückfrage
4. Tippen Sie andernfalls auf **Anrufen**, um einen ausgehenden Anruf zu tätigen (Weiterleitung mit Rückfrage) und drücken Sie anschließend  im Anruflistenfenster

KONFERENZSCHALTUNG

Halten Sie das laufende Gespräch, um jenen Kontakt anzurufen, den Sie in die Konferenz einladen möchten.

Sobald der dritte Teilnehmer abnimmt, drücken Sie .

VOICEMAIL-NACHRICHTEN ABRUFEN

Tippen Sie auf **Voicemail**

Tippen Sie auf das Icon  neben jener Nachricht, die Sie sich anhören möchten

Löschen: Markieren Sie die Nachricht(en) und tippen Sie auf .

Als Gelesen markieren: Markieren Sie die Nachricht(en) und tippen Sie auf das Icon .

STUMM, LAUTSTÄRKE UND LAUTSPRECHER

Tippen Sie auf , um das Mikrofon ein-/auszuschalten.

Gewünschte Lautstärke während des Gesprächs mit Lautstärke-Taste **+ / -** einstellen.

Freisprech-Modus: zum Aktivieren / Deaktivieren

Lautsprecher-Taste während des Gesprächs drücken. Um einen Anruf im Freisprech-Modus entgegenzunehmen, Lautsprecher-Taste drücken.


KLINGELTON-AUSWAHL

Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**: Tippen Sie auf **Klingelton**, um sich die verfügbaren Klingeltöne anzeigen zu lassen.

CHAT UND DATEIÜBERTRAGUNG

Im Menü **Chat** werden alle Kollegen, die in Wildix Collaboration zum Team hinzugefügt wurden, angezeigt.

Um eine Chat-Nachricht zu schreiben:

- Tippen Sie auf den Kollegen
- Geben Sie Ihre Nachricht in das Eingabefeld ein
- Tippen Sie auf das Icon , um die Nachricht zu senden.

Um eine Datei oder Bild zu senden (bis 100 Mb) / Post-it-Notiz:

Tippen Sie auf das Icon **+** neben dem Eingabefeld und wählen Sie die Datei / das Bild (bis 100 Mb).

Sie können Benachrichtigung über neue Chat-Nachrichten unter **Einstellungen** → **Erweitert** deaktivieren.

VERSION DER TELEFON-APP PRÜFEN

Öffnen Sie das Menü **Einstellungen** → **Hilfe**.

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online unter:



www.wildix.com